



智能探照灯 使用说明书

设备使用前，请仔细阅读本手册并妥善保存以备日后参考

设备使用前，请仔细阅读本手册并妥善保存以备日后参考

版权

本手册版权属于受到法律保护并保留所有的权利，任何部分的文档包含电子文档未经书面许可不得复制，转印或者发表。

商标

所有的商标，硬件或者软件的使用手册所有权都归属于我司。

义务

所有的注意点都在本说明内告知，如果您发现任何错误或者其他情况，请您与我司联系，我们保留对本手册由于印刷或者技术差错进行修改的权利，届时恕不另行通知。

目录

1.1 主要用途及使用范围	4
1.2 使用环境条件及工作条件	4
1.3 安全	4
2.1 组装说明	4
2.2 功能说明	5
3.注意事项	5
4.质保服务	5

1.1 主要用途及使用范围

监狱、看守所、武警部队、养殖场所、种植基地、海港码头、船舶等

1.2 使用环境条件及工作条件

- (1) 环境温度：常规版：-10℃至+45℃；低温版：-30℃至+45℃
- (2) 工作温度：常规版：-10℃至+45℃；低温版：-30℃至+45℃
- (3) 电源输入直流 DC12V/24V（电压范围 12 ~ 24V）；
- (4) 电源输入交流 AC220V（电压范围 200V ~ 260V）；

1.3 安全

- (1) 探照灯户外使用必须接地，须安装在有避雷措施的环境下。
- (2) 直流供电款的电源正负极不可接反。

2、产品特征及操作步骤

2.1 组装说明



(图 A)

- (1) 连接输入电缆线：交流电压款（AC220V）：1 为火线、2 为零线、3 为地线
直流电压款（DC12V/DC24V）：1 为正极、2 为负极；
- (2) 请勿私自拆机/改动接线端线序，否则因此引起的故障均不予以保修
- (3) 本产品有两种安装方式，请根据实际使用要求安装。

- (4) 固定式安装适用于材料堆场、重要场所区等固定区域照明要求。
- (5) 手动调节安装需安装调节支架（选配）使用，适用于监狱、海事、大型养殖场等远距离大范围照明要求,可实现实时监控所有区域。
- (6) 本产品顶部设计有拓展口，可搭配摄像机、望远镜等设备。可实现摄像机远距离辅助照明、远视距搜索。

2.2 功能说明



1. 调光模式：左限位按键→节能，右限位按键→一般，看守位按键→高亮，数字键 4→警告，数字键 5→驱离，数字键 5→致盲。（该功能为选配功能）

3.注意事项

- 1、本产品人性化设计，无需暴力拆装。
- 2、产品内部有 23000V 高压，灯头前部为可拆卸设计，灯头后部切勿拆卸。
- 3、光源属于耗品，可自行更换。更换光源时请确保已断开电源。
- 4、光源更换步骤如下：
 - (1)卸下灯头前部四颗固定螺钉，取出灯头部分。
 - (2)轻柔拔出光源与电源板连接端口。
 - (3)卸下光源固定卡簧。
 - (4)取出光源，更换后按步骤装回。
- 5、反光杯注意事项：

不能用手直接触碰光杯，防止光杯被污染，安装时需戴上干净的手套。
- 6、本产品支持热启动（即关即开），光源冷态时启动，建议大于 2 分钟后再关灯。减少开关次数，可有效延长光源使用寿命。
- 7、启动后，可 24 小时连续作业，无需中途关闭冷却。

4.质保服务

- 1、保用期限：整机保修 1 年（从购买之日起）
- 2、正常情况下产品部分损坏，本公司提供免费的维修服务，因产品已经使用，本公司只免费提供产品在功能性维修处理，不能提供免费的外观维修及配件换新处理。
- 3、产品出现以下情况时保修失效：

- (1)超出产品的保修期限的;
 - (2)产品非正确安装及使用,非正确的储存;
 - (3)产品受到未经授权的拆装或改动,未经授权人员的修理等;
 - (4)产品使用过后发生外观脏污、变色、老化即光衰、色衰等现象;
 - (5)产品在正确使用情况下而造成的自然磨损;
 - (6)产品灯具及光源玻壳破裂的;
 - (7)因不可抗力所造成损坏的。
- 4、保修期返修运费双方承担一半,即各自发出运费。
- 5、返修时请先致电确认,确认返回后,请附一张字条标注清楚您的收件信息及订单详情。